

2021年4月1日

## 製品情報シート **HIRESIS**

### 1 製品情報

製品名： ヒメマルカツオブシムシ (ハイレスシ)

用途： 本製品はヒメマルカツオブシムシ (*Anthrenus verbasci*)の室内向けモニタリング用資材となります。また、害虫の生態を考慮した設計になっており、合成したフェロモンを用いることにより雄の成虫を早期に検出することができます。さらに、害虫をモニタリングすることによって、害虫の同定や対象害虫の発生状況等を把握することができます。

製品記述： ヒメマルカツオブシムシ向けモニタリング用資材

適応場所： 食品加工及び飼料の工場、原材料や製品の倉庫、動物標本、毛織物 等

### 2 組成、成分情報

本製品は、紙製の台紙とフェロモンが含まれたルアーから構成されています。台紙の粘着面には、容易にモニタリングできるように格子線が付けられています。

ルアーは、5-ウンデセン酸が含まれています。



### 3 使用方法

#### 組立

- 台紙上部の折り目を外側に折り曲げて下さい。
- 台紙を開いて粘着面を覆っている剥離紙を剥がして下さい。
- 銀色シートからルアーを1個取り出し、粘着面の「ルアー貼付位置」に貼り付けて下さい。
- 台紙上部のつめを切り込みに差し込んで下さい。

#### 設置及び使用方法について

- 設置場所：床から1.5 mの高さに設置して下さい。
- 設置間隔：5~10 m間隔で設置することをお勧めします。



- 壁や柱等にしっかりと台紙を固定して下さい。
- 定期的に対象害虫の捕虫数を確認し、発生状況を監視するためにその数を記録して下さい。
- 使用開始から1ヶ月経過したら、新しい製品に交換して下さい。

※ 製造設備付近への設置は、成虫を誘引する可能性がありますので避けてください。

※ 建物の出入り口近辺の設置は、外部からの侵入を招きますので出来るだけ離して設置してください。

#### 4 取扱い及び保管

##### 取扱い

- 製品は有効期限内にご使用下さい。
- この製品を使用するときに飲食はしないで下さい。
- ルアーの透明なフィルムは破らないで下さい。
- ルアーは使用するまでシートから取り出さないで下さい。
- ルアーは直接手で触らないで下さい。
- ルアーは誤って食べないようにご注意下さい。
- 取扱い後は手を洗って下さい。

##### 保管

- 直射日光を避け、暗所室温条件下で保存して下さい。
- ルアーが品質劣化する恐れがあるので、冷凍庫で保管しないで下さい。
- 子供の手の届かない所に保管して下さい。

#### 5 商品構成

##### 本体セット

- 台紙 10 個、ルアー 10 個 (1 シート) / 箱
- 100 個 / 段ボール (10 化粧箱 / 段ボール)

※ 大きさ: 28 cm×15 cm×22 cm、重量 : 2.6 kg /段ボール





---

## 6 廃棄

国や地方自治体の条例に従って廃棄して下さい。

廃棄によって水、食物または飼料を汚染しないようにご注意下さい。

## 7 その他

本製品への殺虫成分の意図的な添加はありません。

ルアーに一部色むらが生じることがありますが、品質には問題ありません。